

כסא חילוץ לשעת חירום

הוראות הפעלה | E-400



הורד את הכסא ממקום אחסונו על הקיר, העמד על הרצפה ואחוז בו באופן שהגלגלים הקטנים יפנו לכיווןך. הצב רגל אחת על המסגרת התחתונה. לחץ פנימה את המעצורים בשני צדדי הידית הראשית ומשוך את הידית כלפי מעלה עד להישמע "קליק". הידית כעת במצב בטוח. שחרר את חגורת הבטיחות המאבטחת את הכסא והעבר את המושב למצב ישיבה.

פתיחה



הצב את הכסא מאחורי האדם המפונה. אחוז בכסא משני צדדיו ודחוף את החלק העליון קדימה עד שהכסא ניצב ב-90 מעלות לרצפה וקצה המושב נוגע מאחורי ברכי האדם. בקש מהאדם להתיישב על הכסא. משוך בעזרת רגל אחת את מסגרת הבוכנה והגלגלים אחורנית עד לפתיחה מלאה של הבוכנה והורד את הכסא על הרצפה כשכל ארבעת הגלגלים נוגעים ברצפה. סדר את משענת הראש לנוחיות היושב והדק את חגורות הבטיחות. וודא כי שתי ידיות הנשיאה נמצאות במצב נעול ואינן משוחררות.

הושבה



צעד לאורך ציר המילוט כאשר אתה אוחז בשתי ידיים משני צדדי ידית הכסא. בהגיעך מעט לפני ראש המדרגות דחוף את החלק העליון של הכסא קדימה כך שהכסא ניצב ב-90 מעלות לרצפה. בעזרת רגל אחת ודחוף את המסגרת עם שני הגלגלים הקטנים קדימה עד לסגירה מלאה של הבוכנה.

הובלה במדרגות



המשך לאחוז בידית הכסא בשתי ידיים. לאחר שהכסא עומד יציב על שתי המדרגות הראשונות העבר את ידיך לחלק העליון של הידית תוך שאתה מפעיל לחץ קל כלפי מטה ואפשר לכסא לרדת במורד המדרגות. זכור! הכסא יורד בכוחות עצמו אל תדחוף אותו. אם אינך מרגיש בטוח בקש מאדם נוסף שיחזיק את הכסא מלפנים. על מנת להאט את קצב הירידה הטה את גופך לאחור. במשך כל זמן הירידה במדרגות הקפד להשאיר את שתי הידיים על החלק העליון של ידית האחיזה.

ירידה במדרגות



סיום החילוץ

כאשר הגעת לסוף המדרגות ייצב את הכסא בזווית של 90 מעלות מהרצפה, משוך החוצה את שני הגלגלים הקטנים בעזרת רגלך והבא את האדם למקום מבטחים.
עזור לאדם המפונה לרדת מהכסא ע"י הטייתו קדימה. היה מוכן לשינוי בשיווי המשקל כתוצאה מירידת האדם מהכסא.

יש לאזן את הכסא מיד לאחר הירידה במדרגה האחרונה ולהציבו על ארבעת הגלגלים. אין להמשיך ולדחוף את הכסא במצב מוטה.

פתיחת הידיות

- לשם פתיחת הידיות התחתונות יש:
- להוציאן בזהירות מתוך תפס הנעילה ולהורידן מטה.
 - לדחוף את צינור הנעילה מטה עד שיכסה את המחבר וינעל את הידיות במקומן.

הרמת הכסא במעלה המדרגות

הרמת הכסא תבוצע ע"י שני אנשים כאשר הראשון אוחז בשתי הידיות התחתונות והשני בידיית העליונה הצמודה לגב המושב.
זכור, המשקל המקסימאלי להרמה הוא 100 ק"ג.
העליה במדרגות מתבצעת כאשר ארבעת הגלגלים פתוחים, עם הגיעכם למישור הורידו את הכסא על ארבעת גלגליו.

שים לב:

- אין להשתמש בכסא ללא הדרכה ע"י מדריך מוסמך מטעם החברה.
- כל הדרכה חייבת להתבצע כאשר אדם אחד אוחז בכסא בחלקו העליון ואדם שני מאבטח שהכסא לא יגלוש מהר מדי על ידי אחיזה ותמיכה בחלקו התחתון.
- אחת לשנה רצוי לבצע הדרכת רענון ע"י מדריך מוסמך.
- אחת לשנה יש לערוך ביקורת תחזוקה לכסא המוביל ע"י אדם מיומן.

